

Postup pro připojení parkovací kamery

Připojení parkovací kamery může výrazně usnadnit parkování a zvýšit bezpečnost při manévrování. Následující postup vás provede základními kroky instalace parkovací kamery k vašemu vozidlu.

Potřebné nástroje a materiály

- Parkovací kamera
- Monitor nebo autorádio s displejem
- Kabeláž (video kabel, napájecí kabel)
- Šroubovák
- Vrták (pokud je třeba)
- Páska nebo stahovací pásky
- Spojovací materiál (konektory, izolační páska)

Krok 1: Příprava

1. **Zkontrolujte vybavení:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti a nástroje.
2. **Bezpečnost:** Odpojte baterii vozidla, abyste předešli případnému zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.

Krok 2: Instalace kamery

1. **Umístění kamery:** Vyberte vhodné místo pro montáž kamery na zadní část vozidla. Nejčastější je instalace nad nebo pod registrační značkou.
2. **Přípevnění kamery:** Pomocí šroubováku připevněte kameru na vybrané místo. Pokud je třeba, použijte vrták k vytvoření otvorů pro šrouby.
3. **Protažení kabelů:** Věnujte pozornost protažení kabelů do kufru vozidla, aby byly chráněny před poškozením.

Krok 3: Připojení kabeláže

1. **Napájení kamery:** Připojte napájecí kabel kamery (červený fous u cinch kabelu) Připojte na kabel k rádiu tomu určený (vodič na němž po zařazení naběhné 12V) nebo můžete připojit napájení k zadnímu parkovacímu světlu v tu chvíli je ale potřeba filtr pro napájení kamery v tomto případě zůstává červený fous vycházející ze cinche za rádiem neobsazen na obou stranách. Tím zajistíte, že se kamera zapne při zařazení zpátečky.
2. **Video kabel:** Provedte video kabel z kamery k monitoru nebo autorádiu. Ujistěte se, že kabel nezasahuje do pohyblivých částí vozidla.

Krok 4: Testování a dokončení

1. **Znovu připojte baterii:** Připojte baterii vozidla a zapněte jej.
2. **Test kamery:** Zařadte zpátečku a zkontrolujte, zda kamera funguje správně a zda je obraz přenášen na monitor.
3. **Úpravy:** Pokud je obraz zkreslený nebo je kamera špatně umístěna, upravte její polohu.

Tímto je instalace parkovací kamery hotová. Ujistěte se, že všechny kabely jsou bezpečně upevněny a že kamera je dobře chráněna před vlivy počasí.

Video signál (CCD, CAM)

Červený vodič v případě napájení kamery z rádia připojit na vodič určený pro kameru a u kamery spojit s červeným vodičem v případě napájení od zpátečkového světla použít jako signální pro rádio, jinak nepoužívat

V případě napájení od zpátečkového světla použít a vložit filtr, v případě napájení od rádia pouze propojit s červeným fousem cinch

Kostrá

